Steuertafel – TEKNA TCK				
Alarm Alarm PROG Imode enter start esc				
Zugriff auf das Programmiermenü				
Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten im wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden.				
Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchflussa und ein Memoryalarm aktiv ist, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display.	alarm			
Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen.				
Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden soller Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten.	Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten.			
Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden so	Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen.			
Grüne Led, die während dem Dosiervorgang blinkt.				
Rote Led, die sich bei den verschiedenen Alarmsituationen einschaltet.				
Anschlusse Elektrik				



Programmiermenü Tekna TCK

Durch über drei Sekunden langes Drücken der Taste Progerier erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung. Über die

Tasten können Sie die Menüpunkte durchblättern. Über die Taste erhalten Sie Zugriff auf die Veränderungen.

Werkseitig ist die Pumpe auf den Konstant-Modus programmiert. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch zum Betriebs-Modus zurück. In diesem Fall werden etwaig eingegebene Daten nicht gespeichert.

Über die Taste esc verlassen Sie die Programmierstufen. Bei Verlassen der Programmierung wird auf dem Display folgendes angezeigt:



Sprachauswahl



Absatz 1 - Manuelle Dosierung





Absatz 2 – Wöchentlich getaktete Dosierung





Absatz 3 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal "TRIGGER" aktiviert)













Absatz 8 – Passwort

Programmierung	Funktionsweise
PROG PROG Konfiguration V	Durch Eingabe des Passworts erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung und können sich alle eingegebenen Werte ansehen. Jedes Mal wenn Sie versuchen, diese Werte zu verändern, erscheint ein eigener Passwortdialog. Die blinkende Linie zeigt die veränderbare Nummer an.
Passwort **** (enter	Wählen Sie über die Taste 🤷 die Nummer aus (zwischen 1 und 9), wählen Sie über die Taste 🕅 die Nummer aus,
Passwort 0000 Image: Constraint of the second secon	die verändert werden soll, und bestätigen Sie anschließend über enter . Durch Eingabe von "0000" (Default) wird die
	Passwortabfrage übersprungen.

Absatz 9 – Durchflussalarm

Absatz 10 - Füllstandsalarm



Absatz 11 – Anzeigeeinheit der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise	
PROG	Ermöglicht die Einstellung der Maßeinheit der Dosierung	
PROG Konfiguration	über eine Anzeige auf dem Display.	
$\overline{\mathbb{A}}$	mode	
[]	Durch Drücken von enter erhalten Sie Zugriff auf die	
	Veränderung, Stellen Sie denn über die Teaten 🙆 💟 die	
	veranderung. Stellen Sie dann über die Tasten 🔛 🔽 die	
Einheit Standard Einheit Standard <-	gewünschte Maßeinheit ein, L/H (Liter/Stunde), GpH	
$\overline{\mathbf{A}}$	(Gallone/Stunde), ml/m (Milliliter/Minute) oder die	
Einheit L/h	Standardeinstellung (% oder Frequenz, je nach Einstellung).	
[enter]	mode	
	Uber enter bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü	
Y	zurückgeleitet.	

Absatz 12 – Einstellung Pause



Display - Einstellung Kontrast

Für die Einstellung des Display-Kontrasts wird die Estgedrückt und innerhalb von 5 Sekunden mit den Tasten oder oder gewünschte Kontrast festgelegt

Alarme			
Anzeige	Ursache	Unterbrechung	
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev blinkt Bsp. Man Lev P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, ohne Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen	
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev und Stop blinkt Bsp. Man Lev Stop P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, mit Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen	
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Flw blinkt Bsp. Man <u>F</u> Flw P100%	Durchflussalarm aktiv, die Pumpe hat nicht die programmierten Signale vom Durchflusssensor empfangen.	Die Taste stop drücken	
Bsp. Parameter Error PROG to default	Interner Kommunikationsfehler der CPU.	Die Taste drücken, um auf die Default-Parameter rückzustellen.	