

Schritt 1

Stellen Sie die schwarzen Erhöhungen auf den Boden und achten Sie dabei darauf, dass die flache Oberfläche der Erhöhung nach außen zeigt.

Schritt #2

Befestigen Sie die oberen und unteren Trittstufen locker an den beiden schwarzen Setzstufen und achten Sie darauf, dass die Trittstufe noch **NICHT** einrastet (dies wird in Schritt 3 erledigt).

Hinweis: Bei Whirlpools mit flachen Seitenverkleidungen muss die Trittstufe mit der flachen Seite als oberste Trittstufe positioniert werden. Bei Whirlpools mit gebogenen Verkleidungen muss die Trittstufe mit der nach innen gerichteten Kurve als oberste Trittstufe positioniert werden.

Schritt #3

Befestigen Sie die oberen und unteren Trittstufen fest an den Setzstufen und achten Sie darauf, dass jede Trittstufe fest einrastet.



ARTIKEL	TEIL# BESCHREIBUNG	Menge
A	TREAD-DSII DURASTEP II LAUFFLÄCHENSATZ	1
B	RISER-DSII DURASTEP II RISER-SET	1