

Impregnace pochůzná dlažby

Návody

- Na zajištění povrchu bazénových lemů, dlažby a obkladových pásků proti nečistotám a přitom zachování jejich přírodního vzhledu a vlastností doporučujeme provést nátěr hydrofobizačním přípravkem **REMEI COMPACT**. Přípravek vytváří účinnou ochranu proti působení povětrnostních podmínek, spadům nečistot z ovzduší a zabraňuje vzniku řas.
- 
- Přípravek je odolný proti UV záření a výrobky ochrání po dlouhou dobu. Aplikaci provádějte bez ředění na suchý- čistý povrch v jednom pracovním postupu. Přípravek nanášejte rovnoměrně, pouze na vrchní pohledovou plochu (jen na plochu, která bude po nalepení výrobku vidět).
 - Nenatírejte boky, které se budou spárovat, ani spodní část dlažby). Výrobky z umělého pískovce vydatně sají, proto se jejich povrch nepokoušejte nasytit. Nejlépe je provádět nanášení impregnace velkým plochým štětcem a ze začátku si dávku pro jeden kus odměřit, aby Vám množství impregnace vystačilo na všechny kusy. Dodatečná impregnace v druhém pracovním postupu již není možná, neboť po zaschnutí první impregnační vrstvy je tekutinu odpuzující funkce přípravku plně účinná !!
 - Po provedení impregnace nechte dlažbu řádně zaschnout (doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně). Minimálně by doba k celkovému zaschnutí a 100% ochraně výrobku neměla být kratší než 24 hodin.
 - Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů !!
 - Dlažba během impregnování a poté až do úplného zaschnutí impregnace nesmí přijít do kontaktu s vodou a nesmí být jinak znečištěna !!
 - Čerstvě natřené dlaždice nikdy neprokládejte balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!!

- Při správném naimpregnování a po řádném proschnutí impregnační látky musí voda na povrchu udělat kapku a nevsáknout se.
- Nátěr je možno provádět i přímo na již instalované dlažbě u bazénu, ale je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby jste impregnací neznečistili bazén samotný nebo jeho okolí. Nejlépe (pokud je to možné) naimpregnujte výrobky před jejich montáží s tím že natíraný výrobek umístěte do větší nádoby, např. do vaničky a v ní provádějte impregnování. Při impregnování totiž nevsáknutý přípravek vydatně stéká z výrobku. Jeho zadržením a opětovným použitím ušetříte nemalou částku.
- Přípravek Remei Compact je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.
- Vydatnost:
 - 1,0 kg – cca. 6 ks bazénových lemů
 - 1,0 kg – cca. 5 ks čtvercové dlažby 49x49x4cm
 - 1,0 kg – cca. 2 m čtv. obkladových pásků