

# OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU VARIO

## 1) Instalace s ovládáním přes WiFi a přístupem přes internet:



DIN modul (516200)



WiFi modul (516220)

### Minimální doporučená sestava VARIO:

WiFi modul umožňuje:

- 1) Lokální ovládání bazénu přes vlastní WiFi síť VARIO
- 2) Ovládání bazénu přes domácí WiFi síť
- 3) Ovládání bazénu přes internet
- 4) Vzdálenou podporu a pomoc bazénáře

## 2) Instalace s WiFi ovládáním, přístupem přes internet a dálkovým RC ovladačem k bazénu:



DIN modul (516200)



WiFi modul (516220)



RC modul (516110)

### Kompletní sestava VARIO umožňuje:

- 1) Lokální ovládání přes WiFi a internet
- 2) Vzdálenou podporu a pomoc bazénáře
- 3) Přímé ovládání RC modulem (přes rádio)

## 3) Instalace s lokálním ovládáním pomocí RC ovladače k bazénu – bez přístupu přes internet:



DIN modul (516200)



RC modul (516110)

### Instalace bez WiFi ovládání

RC modul umožňuje pouze **přímé lokální ovládání** bazénu.

*Nebudou plně dostupné všechny funkce jako na WiFi modulu.*

*Nebude možná diagnostika na dálku a vzdálená podpora bazénáře.*