

Prijímač WT5 DREAM WiFi & RF 2,4GHZ

Špecifikácia

Vstupné napätie: 12-24V DC; Výstupné napätie: 12-24V DC; Výstupný prúd: 5x3A

Max. výstupné zaťaženie: 5x(36-72W); pre Wifi 2,4G, 5G nie je podporované;

Rozsah stmievania: 0-100 %;

Ovládanie cez aplikáciu Tuya. Hlasové ovládanie, podpora Amazon Alexa, Google Assistant,

Tmall Genie. Diaľkové ovládače RF cez 2,4GHz. Dosah ovládača až 30m.

S jedným prijímačom je možné spárovať max. 10 ovládačov.

Každý ovládač WT5 môže tiež fungovať ako prevodník WiFi-RF a pomocou aplikácie Tuya APP potom synchronne ovládať jeden alebo viac ovládačov RF LED alebo RF LED stmievača.

Možnosť voľby pozvoľného zapnutia/vypnutia svetla na 3s.

Párovanie pomocou tlačidla Match s RF ovládačom

Krátko stlačte tlačidlo Match a hneď na to tlačidlo on/off na ovládači jednonábovom,

alebo zónové tlačidlo pre ovládače viac zónové.

Odpárovanie: Stlačte a držte tlačidlo Match po dobu 5 sekúnd a vymažú sa všetky spárované zariadenia. Prijímač zabliká 5x, všetko je odparované.

Párovanie pomocou prerušenia napájania s RF ovládačom

Vypnite prijímač z napájania a znovu ho pripojte. Ihneď stlačte 3x po sebe tlačidlo on/off na ovládači jednonábovom, alebo zónové tlačidlo pre ovládač viac zónové.

Prijímač zabliká 3x, ovládač je spárovaný.

Odparovanie: Vypnite prijímač z napájania a znovu ho pripojte. Ihneď stlačte 5x po sebe tlačidlo on/off na ovládači jednonábovom, alebo zónové tlačidlo pre ovládač viacnábovom. Prijímač zabliká 5x, všetky ovládače sú odparované.

Pridanie zariadenia Stiahnite si aplikáciu Tuya a pridajte zariadenie pomocou jednej z metód.

Nastavte jeden z 5 módov svetla DIM, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT

1: Podržaním tlačidla Match/Set po dobu 8-16s, alebo stlačením 2x za sebou Match/Set:

Táto operácia vymaže predchádzajúce sieťové pripojenie, vstúpte do režimu Smart konfigurácie, fialový indikátor LED rýchlo bliká, výstupné LED blikne 10-krát.

2: Podržaním tlačidla Match/Set po dobu 2s: Dôjde vždy k zmene z 5 módov svetla, táto operácia automaticky nevymaže predchádzajúce sieťové pripojenie.

Stlačením tlačidla Match/Set po dobu 5 s:

Vymažete predchádzajúce sieťové pripojenie, prejdete do režimu konfigurácie AP, fialový indikátor LED pomaly bliká. Skúste vykonať túto konfiguráciu AP, ak sa Smart konfigurácia nepodarí.

Ak sa pripojenie k sieti pomocou aplikácie Tuya APP podarí, indikátor RUN LED prestane blikáť fialovo a zmení farbu na zodpovedajúci typ svetla (biela: DIM, žltá: CCT, červená: RGB, zelená: RGBW, modrá: RGB+CCT).

Pridanie zariadenia bez prístupu k prijímaču

Opakujte zapnutie a vypnutie napájania 5 krát po sebe, rovnako vymažte predchádzajúce sieťové pripojenie, vstúpte do režimu Smart config, výstupná LED dióda 10krát zabliká.

Ďalšie funkcie párovacieho tlačidla: Je možné nastaviť dva spôsoby zopnutia, okamžité zapnutie svetla alebo s pozvoľný nábeh asi 3s. Odpojte prijímač od napájania a opäť pripojte k napájaniu, potom ihneď pridržte tlačidlo cca 5s, kontrolná LED 5x zabliká, pusťte a potom rýchlo 3x stlačte párovacie tlačidlo, kontrolná LED 3x zabliká. Rovnakým spôsobom nastavíte späť pôvodné nastavenia.

Párovanie v aplikácii Tuya

Párovanie: Krátko stlačte tlačidlo Match na ovládači a okamžite stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie v aplikácii Tuya APP.

Indikátor LED niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že párovanie prebehlo úspešne.

Odparovanie: Stlačte a podržte tlačidlo zhody na ovládači po dobu 5 s, indikátor LED niekoľkokrát rýchlo blikne, čo znamená, že párovanie bolo zmazané.

