

AQUATEST

für die schnelle und einfache Feststellung der gesamten Härte des Wassers

Anwendungsanleitung

1. vor der Messung lassen Sie das Wasser zirka eine Minute frei ablaufen. Füllen Sie das Reagenzglas bis zu dem weißen Strich ein.
2. tropfen Sie in dem Reagenzglas 1-2 Tröpfchen aus der braunen Flasche „A“ , schütteln Sie genüg, und warten Sie bis zu die Flüssigkeit seine rote (lila) Farbe bekommt.
3. tropfen Sie in der Flüssigkeit Tröpfchen aus der Flasche „B“ hintereinander bis zum Augenblick, wenn die Farbe des Wassers sich aus rot (lila) nach hellblau geändert werden.
4. jeder Tropfen der „B“ Flüssigkeit entspricht dem 1°der deutschen Wasserhärte, wenn Sie möchten die französische oder britische Härtegrade äußern, rechnen Sie die Ergebnisse nach der Umtauschtabelle in der Originalanleitung um.

Vor dem Gebrauch bitte beide Flüssigkeiten „A“ und „B“ kräftig schütteln!