

Dodací informace

Delivery Information

MODELL 70 SPRCHA HELENA

MODEL 70 SHOWER HELENA

MO-70



Obsah zásilky		Packing list	
Množství	Popis	Quantity	Description
1	WPC/nerezový podstavec	1	platform in wpc/stainless steel
1	Horní část sprchy 1/2" přípojka	1	top part/column water supply 1/2"
1	Sprchová hadice	1	shower hose
1	Ruční sprcha	1	hand shower
1	Držák ruční sprchy	1	hand shower rest
4	Sada šroubů vč. matic s podložkami M8x75	4	set of screws incl. cap nuts and washers M8x75
Návod k montáži (obratte list)		assembly instruction (see overleaf)	

Vážený zákazníku,

Rozhodli jste se pro koupi vysoce kvalitního produktu z nerezové oceli a WPC (v případě zakoupení sprchového podstavce). Aby Vám produkt sloužil co nejdéle, věnujte prosím pozornost níže uvedeným tipům:

• Jak pečovat o sprchu:

- podle potřeby ošetřete přípravkem na nerezovou ocel a jemným hadříkem otřete.
- **Nepoužívejte** drátěnky ani čističe na bázi kyselin (octové, citronové nebo chlorovodíkové)
- **WPC** části ošetřete minimálně dvakrát ročně olejem dostupným v běžných hobbymarketech.

Dear Customer,

You decided to buy a high quality stainless steel and wpc product. To make sure that you get long lasting pleasure out of the product, please observe these instructions:

• Care tips

- wipe the stainless steel parts as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
- **Do not** use steel wool or acidiferous cleaner for the stainless steel parts (ethanoic, hydrochloric or citric acid).
- Wipe wpc parts at least twice a year with wpc treatment oil available in your DIY market.

• V zimních měsících:

Prosím uschovejte sprchu na mrazuvzdorném místě

Upozornění:

- Armatury jsou vyrobeny pro tlak 3-4 bary, v případě vyššího tlaku je potřeba instalovat regulátor tlaku!

• During the winter months:

- Please store the shower in a frost-protected place.


Note:

- Valves and fittings are designed for a line pressure of 3-4 bar. In case of higher pressure, a pressure reducer must be installed!

Návod k montáži Instruction for assembly

MODELL 70 SPRCHA HELENA
MODEL 70 SHOWER HELENA

MO-70



Během transportu se mohou povolit šrouby ve spojích. Pokud po prvotní instalaci voda vytéká, odšroubujte prosím záda a připevněte spoje.
Děkujeme.

Durch den Transport können sich die Schlauchverschraubungen und Schellen Ihrer Dusche gelöst haben. Sollte die Dusche nach dem Erstanschluss undichte Stellen aufweisen, bitten wir Sie daher, die Rückwand der Dusche abzuschrauben und die Verbindungen nachzuziehen.
Vielen Dank.