



**MICROWELL**



## **DÉSHUMIDIFICATEUR DE PISCINE MURAL**

Instructions d'utilisation et d'installation

Merci d'avoir décidé d'acheter notre appareil.

**Veillez lire attentivement ce manuel avant de connecter l'appareil. Veuillez suivre les instructions de ce guide pratique pour votre information rapide.**

Nous n'accepterons aucune garantie ou responsabilité pour tout dommage, perte ou blessure résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.

Contenu:

1. Précautions de sécurité
2. Spécifications d'utilisation
3. Mode d'emploi
4. Instructions d'entretien
5. Entretien de l'équipement
6. Instructions de montage
7. Données techniques
8. Conditions de garantie

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- N'approchez pas de substances inflammables de l'appareil, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyage agressifs, car cela pourrait provoquer des dommages ou des déformations.
- Lors du nettoyage des pièces en plastique, n'utilisez pas de produits de nettoyage non destinés au couvercle du déshumidificateur (nettoyants ménagers, solvant, eau de Javel, benzène, diluant, poudre de nettoyage abrasive, crésol, produits chimiques). Essayez plutôt le couvercle du déshumidificateur avec un chiffon doux ou une éponge.
- N'insérez jamais d'objets dans une ouverture ou un tuyau.
- Le couvercle est en plastique. Ne manipulez pas de cigarette allumée, de cendre de cigarette ou tout autre type de feu à proximité de cette pièce.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans les instructions ci-jointes.
- Ne pas utiliser de composants non recommandés.
- Ne jamais obstruer la grille d'aération du produit. Empêchez les bouches d'aération de se boucher avec des débris, etc.
- Si le déshumidificateur ne fonctionne pas correctement (fumée, odeur, etc.), éteignez l'appareil à l'aide du disjoncteur situé dans le coffret de distribution.
- Les réparations et les déplacements ne peuvent être effectués que par un technicien de service.
- Avant de nettoyer l'appareil, coupez le disjoncteur du coffret électrique.
- Ne placez pas d'objets sur l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, coupez le disjoncteur.

## SPÉCIFICATIONS DE L'APPLICATION


Les appareils sont destinés à être utilisés principalement dans les piscines intérieures, les petites piscines, les spas, les saunas et éventuellement aussi dans les buanderies, les salles de séchage et ailleurs.

Le modèle Microwell DRY 300 METAL/SILVER est conçu pour les pièces avec piscine d'une superficie allant jusqu'à 30 m. Le

modèle Microwell DRY 400 METAL/SILVER est conçu pour les pièces avec piscine d'une superficie allant jusqu'à 45 m. Le

modèle Microwell DRY 500 METAL/SILVER est conçu pour les pièces avec piscine d'une superficie allant jusqu'à 60 m.


La condition d'utilisation de l'appareil est de maintenir la température ambiante dans la plage de 22°C à 35°C. Il est optimal que l'air de la pièce soit 2 à 3 °C plus élevé que l'eau de la piscine.



## Contrôle de l'humidité avec hygrostat intégré

L'hygromètre numérique intégré est situé à l'avant (DRY 300/400) ou sur le côté gauche (DRY 500). L'hygrostat intégré détecte l'humidité de l'air d'admission et allume le compresseur en fonction de la valeur réglée. En position médiane du régulateur, l'appareil fournit en moyenne 60% d'humidité relative.

L'humidité de l'air appropriée dans les pièces avec piscine intérieure doit être comprise entre 55 et 65 %. Réduire l'humidité en dessous de la limite mentionnée n'est pas souhaitable d'un point de vue physiologique ou d'un point de vue de la protection du bâtiment et entraîne une augmentation de la consommation d'électricité. L'hygrostat peut être réglé par l'utilisateur.




### Message d'erreur :


**Er1** mémoire Coupez et rallumez la connexion électrique. Si le message d'erreur persiste, contactez le fabricant pour le remplacement des pièces.

à la connexion du capteur est rompue depuis et depuis et



### Autres paramètres d'hystérésis de correction et et





L'hygrostat numérique intégré est situé sur le devant du couvercle de l'appareil. L'appareil est pré-réglé en usine pour maintenir l'humidité à 55 %.

L'utilisateur peut régler l'humidité à la valeur souhaitée entre 10 et 100 %. L'humidité relative optimale dans une piscine se situe entre 55 et 65 %. Une humidité plus faible n'est pas nécessaire. Il n'a aucun effet sur la protection du bâtiment, ni sur les textiles, et s'il descend en dessous de 35%, il peut endommager les muqueuses. Une humidité relative supérieure à 70 % peut endommager les matériaux et les tissus de construction et crée également un environnement favorable à la croissance de moisissures et de bactéries.

### Hygrostat mécanique de secours

En bas à gauche, vous trouverez un capteur d'humidité mécanique, que vous pouvez régler sur une valeur plus élevée que le capteur d'humidité numérique principal ou externe. nous recommandons une valeur de 70% HR. Le déshumidificateur donne toujours la priorité à la valeur définie la plus basse de tous les humidistats connectés.



## Contrôle de l'humidité par télécommande - sur demande

### PKOKNK Contrôle de l'humidité avec hygromètre et thermostat sans fil DRY EASY 300

Pour le déshumidificateur de piscine équipé en standard d'un humidificateur mécanique intégré, il est possible de commander un humidificateur externe sans fil et un thermostat DRY EASY 300. Les fonctions et le fonctionnement de l'humidificateur à distance sont décrits dans les instructions séparées ci-jointes.



### PKOKOKR Contrôle de l'humidité avec un capteur d'humidité filaire externe EBERLE


Si votre appareil est équipé d'un contrôleur d'humidité à distance filaire EBERLE, veuillez prêter attention à cette section du mode d'emploi. Le déshumidificateur peut être équipé d'un humidificateur à distance sur demande. Dans ce cas, le déshumidificateur dispose de deux régulateurs d'humidité. L'un d'eux est l'humidistat mécanique intégré au déshumidificateur de piscine, l'autre est un hygrostat filaire externe, relié au déshumidificateur par un câble. Le déshumidificateur est contrôlé principalement par l'humidistat à distance, à condition que le contrôleur d'humidité intégré au déshumidificateur soit réglé sur une valeur d'humidité plus élevée que l'humidistat à distance.

Le contrôleur d'humidité à distance filaire EBERLE HYG6001 est connecté sur le site d'installation, conformément aux schémas de câblage présentés aux pages 13 à 20 de ce manuel.


Si votre déshumidificateur est équipé d'un insert à eau chaude et/ou d'une électrovanne, vous devez disposer d'un humidificateur externe avec thermostat connecté pour activer la fonction de chauffage de l'air à l'aide du déshumidificateur (désignation de commande W7). La raison est que l'hygrostat à distance filaire EBERLE de base n'a pas de fonction thermostat. Sélectionnez la commande externe appropriée.

#### **Si vous connectez votre propre hygrostat :**

Dans ce cas, 2 boîtiers en plastique noir sont installés sur le boîtier électrique du déshumidificateur. L'un d'eux est le boîtier de connexion EBERLE, l'autre est la connexion d'un thermostat externe. Il s'agit d'un contact 230V / 5A - la phase est envoyée depuis le déshumidificateur, qui doit être connecté à un contact de commutation sans thermostat externe. Si un chauffage est nécessaire, le thermostat externe ramènera cette phase aux déshumidificateurs et activera le mode de chauffage de l'air (ouvre l'électrovanne et allume le ventilateur).




Connexion d'un thermostat externe=



Connexion EBERLE (1 à 1, 2 à 2, 3 à 3)  
et alimentation principale (L, N, G)

## Contrôle du ventilateur

Il y a un interrupteur de mode ventilateur à deux positions sous le couvercle intérieur de l'appareil. Dans la première position, le ventilateur fonctionne même si le compresseur de l'appareil est arrêté - fonctionnement continu du ventilateur. Dans le deuxième cas, le ventilateur fonctionne uniquement simultanément avec le compresseur - fonctionnement cyclique du ventilateur. Le mode de fonctionnement continu du ventilateur est plus optimal, car le capteur d'humidité intégré à l'appareil détecte en continu l'humidité, obtenant ainsi une plus grande précision. Le fonctionnement continu du ventilateur permet également de mieux mélanger l'air de la pièce. La régulation du ventilateur est définie par l'entreprise d'installation en fonction des besoins de l'utilisateur.



κέντρο λειτουργίας ανεμιστήρα = Άύζυζ=ίέάíáäüíçê

κύκλιση λειτουργίας ανεμιστήρα = Άύζυζ=ίέάíáäüíçê

Interrupteur de fonctionnement du ventilateur

## régulation du compresseur

Le démarrage du compresseur est retardé de min. pour sa protection. 3 minutes. En fonction de l'humidité de l'environnement, cela peut prendre plus de temps. Si le compresseur s'arrête, il redémarrera automatiquement au plus tôt après 3 minutes. L'utilisateur ne doit pas manipuler l'élément de réglage du relais temporisé.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il faut veiller à ce que les ouvertures d'admission et d'échappement ne soient pas couvertes. Il est interdit de placer des serviettes ou autre linge sur les bouches d'aération pour le séchage. Le nettoyage du boîtier de l'appareil est autorisé avec des produits de nettoyage courants et un chiffon doux ou une éponge. Si de l'eau s'égoutte de l'appareil, vérifiez la perméabilité du tuyau de condensation.

## ÉQUIPEMENT ERVIS

L'appareil doit être vérifié et nettoyé par un service professionnel au moins une fois par an. Ceci est nécessaire pour assurer la longue durée de vie de l'appareil. Nous vous déconseillons de nettoyer vous-même les pièces internes, car cela pourrait endommager l'appareil. L'intérieur de l'appareil contient des pièces mobiles, etc. tension électrique, par conséquent le nettoyage des pièces internes n'est autorisé qu'aux spécialistes qualifiés pour effectuer des travaux conformément à l'article 23 du décret n° 718/2002 CFU dans le cadre des équipements de refroidissement au sens de l'autorisation délivrée par l'Office de l'Inspection de la République slovaque.

## ET

L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière d'installation et d'électricité !



### Emplacement de l'appareil

Pour une efficacité maximale, l'appareil doit être installé le plus haut possible. Il est interdit d'installer l'appareil au sol. Il est nécessaire d'assurer une bonne circulation de l'air, pour laquelle il est nécessaire de laisser un espace libre de min. 150 mm sous l'appareil et min. 200 mm au dessus de l'appareil. Pour des raisons d'entretien, il est nécessaire de laisser un espace libre de min. 200 mm sur les côtés de l'appareil.

### Montage de l'appareil

Les appareils ont une structure autoportante et se caractérisent par un montage facile.

L'appareil est livré avec un support de montage qui doit être fixé au mur. L'axe des trous de montage est 210 mm plus bas que le bord supérieur de l'appareil. Les trous de montage sont espacés de 420 mm pour DRY 300/400 METAL/SILVER et de 360 mm pour DRY 500 METAL/SILVER. Une fois le support fixé, l'appareil peut être suspendu, y compris le couvercle.




## Démo

Le couvercle peut être retiré après avoir desserré 2 vis (pour DRY 300/400(MÉTAL/ARGENT)et 3 vis (SEC 500 M(ÉTAL/ARGENT)au bas de l'appareil. Tirez ensuite la partie inférieure du couvercle vers vous, puis soulevez-la pour retirer le couvercle de la plaque arrière. Le couvercle s'installe dans l'ordre inverse.

### Sécurisation de la position de l'appareil

L'appareil est conçu pour être solidement fixé et rester en place même si l'appareil est soulevé accidentellement. Dans les coins supérieurs de la tôle arrière se trouvent des trous pour les vis de verrouillage, accessibles après avoir retiré le couvercle avant en fibre de verre. Les trous sur la plaque arrière pour les vis de verrouillage sont marqués d'une flèche. La vis de verrouillage est fixée à travers le trou de la plaque arrière dans la cheville murale. Cela empêche l'appareil d'être accidentellement retiré et de tomber du support de montage. En même temps, cela garantit la position verticale de l'appareil et compense l'écart de l'appareil par rapport au mur.



L'eau condensée s'écoule de l'appareil par gravité. L'appareil doit être positionné de manière à ce qu'il y ait une pente suffisante pour que l'eau de condensation puisse s'écouler. Les condensats doivent être évacués via un siphon vers l'égout ou à l'extérieur. Nous ne recommandons pas de rejeter le condensat dans la piscine car il pourrait être contaminé par des bactéries. Dans la partie inférieure gauche se trouve un tuyau d'évacuation des condensats, qui doit être inséré dans le tuyau d'égout avec un diamètre minimum de 1,5 mm, diamètre intérieur 18 mm.

### Insert d'eau chaude :

L'insert d'eau chaude est disponible uniquement sur demande. Il est relié au système de chauffage à eau chaude de manière similaire aux radiateurs avec une vanne de régulation sur l'alimentation et un raccord d'arrêt sur le retour. Le chauffe-eau n'est pas équipé d'une vanne de régulation et d'un raccord à vis. Il est fourni par leur fournisseur de chauffage.

### SEC 300/400

Heating output: /W/	
90/70/30 °C	3500
80/60/30 °C	3005
70/50/30 °C	2240
55/45/30 °C	1550
45/35/30 °C	665


### SEC 500

Heating output: /W/	
90/70/30 °C	5000
80/60/30 °C	4200
70/50/30 °C	3350
55/45/30 °C	2150
45/35/30 °C	1005

Capacités LPHW en fonction des températures d'entrée

### EMPLACEMENT DE LPHW :

- a) de la droite
- b) de la gauche
- c) de derrière



normes. Les exigences d'alimentation sont : 220-240 V / 50 Hz, fusible AL/SILVER) converti par un dispositif à courant résiduel avec un courant nominal de ICE pour la connexion au système électrique. Le filet est situé sur le côté gauche de la piscine. L'interrupteur principal de l'appareil doit être un dispositif bipolaire avec un dispositif intégré permettant de déconnecter l'appareil du secteur avec tous les pôles. Raccordement de l'appareil à l'électricité. le réseau doit être transféré par une personne

qualifié pour effectuer des travaux conformément à l'article 23 du décret n° 718/2002 CFU IBP SR.



Démonstration de préparation de l'alimentation électrique, tension, évacuation des condensats et montage de la console.

## 7 Protection du compresseur pendant le transport (DRY 500 uniquement)(MÉTAL/ARGENT)

Le compresseur est protégé par des sangles en plastique pendant le transport. Cela nécessite la taille et le poids du compresseur pour garantir que l'équipement vous soit livré en toute sécurité et entièrement fonctionnel. Cette protection doit être retirée avant de démarrer le déshumidificateur (voir photos ci-dessous). La procédure prend généralement quelques secondes. Veuillez noter que sans retirer les bandes plastiques, il n'est pas possible d'appliquer les conditions de garantie.



## 8

Votre déshumidificateur peut être équipé d'un filtre à air sur demande. Le filtre à air capture la poussière et autres particules mécaniques et les empêche de pénétrer dans les ailettes des échangeurs de chaleur en aluminium. Bien que le filtre à air contribue à la propreté du déshumidificateur, il n'a pas la fonction d'un filtre HEPA antibactérien.

Le fonctionnement de votre déshumidificateur dépend fortement d'un apport continu d'air provenant de l'environnement environnant. Il est donc important de garder le filtre à air propre. Veuillez lire les étapes simples ci-dessous pour savoir comment nettoyer le filtre. Si le filtre est obstrué par de la saleté, il crée une barrière à l'alimentation en air. Cela a un effet négatif sur le fonctionnement du déshumidificateur et peut entraîner son dysfonctionnement, son endommagement ou sa panne complète. Certains déshumidificateurs nécessitent un nettoyage une fois par an, d'autres une fois par mois, d'autres chaque semaine. La durée nécessaire au nettoyage du filtre à air d'un déshumidificateur dépend en grande partie des conditions individuelles actuelles dans votre salle de billard. Le fabricant recommande un nettoyage au moins une fois par mois. Le fabricant, le distributeur ou le détaillant ne sont pas responsables des dommages ou du mauvais fonctionnement de l'appareil résultant d'un nettoyage insuffisant du filtre à air.

Lors du remplacement du filtre, il est nécessaire de débrancher le déshumidificateur de l'alimentation électrique. L'alimentation électrique et l'appareil doivent être coupés.



Retirez le couvercle du déshumidificateur. Portez une attention particulière aux connecteurs du contrôleur, tels que les câbles et les antennes.



Dévissez les 2 vis du côté droit et desserrez légèrement les 2 vis du côté gauche.



Retirez le filtre et faites-le glisser vers le bas vers la gauche.



Retirez le filtre du déshumidificateur.

Nettoyez le filtre avec un aspirateur ou rincez-le à l'eau tiède propre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un détergent doux. Laissez sécher le filtre nettoyé. N'exposez pas le filtre au soleil.

Installez ensuite le filtre en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.



Sur demande, votre déshumidificateur de piscine peut être équipé d'un réchauffeur électrique. Il se compose d'un tube en acier inoxydable durable dans un échangeur en aluminium. Capacité 2kW. Le radiateur électrique dispose d'une connexion électrique séparée, située dans le boîtier de connexion électrique noir du déshumidificateur situé dans le boîtier électrique du déshumidificateur.

Le radiateur électrique est équipé de deux interrupteurs de sécurité.

Le chauffage électrique s'allume et s'éteint en fonction de la température d'air souhaitée réglée sur le contrôleur du déshumidificateur /numérique intégré ou sans fil DRY EASY 300/. Alternativement, l'insert chauffant électrique peut être contrôlé par un autre thermostat d'ambiance filaire externe (non fourni par le fabricant). Pour le raccordement électrique d'un thermostat d'ambiance filaire externe, il y a un boîtier noir séparé sur le devant du boîtier électrique, sous lequel se trouve un bornier de raccordement. Veuillez noter que le boîtier extérieur du déshumidificateur est en plastique. Dans la partie supérieure de ce couvercle lors du chauffage électrique, son

La température peut monter jusqu'à 65°C (à une température de l'air de 35°C). Il est donc interdit de toucher le couvercle en plastique situé sur le dessus du déshumidificateur pendant que le chauffage fonctionne. Il est également interdit aux enfants de jouer à proximité ou avec le déshumidificateur. Veuillez noter que les enfants doivent être surveillés par un adulte en tout temps dans la pièce où le déshumidificateur est installé.

L'appareil peut être équipé d'un câble d'alimentation IP44. Utiliser une prise IP44. Une prise avec un indice de protection inférieur à IP44 ne garantit pas la protection du déshumidificateur.

Lors de l'utilisation d'un câble d'alimentation et d'une prise IP44 :

Ne placez pas la fiche et la prise dans des endroits humides ou dans des endroits où il y a des fuites ou des gouttes d'eau. Ne placez aucun objet sur le câble, n'utilisez pas le câble à d'autres fins que l'alimentation de l'appareil. Placez le câble loin des autres appareils tels que radiateurs, moteurs, rotors, etc.

N'utilisez pas le déshumidificateur si le cordon présente des signes de dommages.

Respectez toujours les exigences d'installation électrique / par exemple disjoncteur /. Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas manipuler le câble ou la fiche.

## EMPLACEMENT DE L'APPAREIL :

L'emplacement de l'appareil doit être conforme à la norme ČSN 33 2000-7-702.

LE DÉSHUMIDIFICATEUR A UNE PROTECTION IPX4

Il est recommandé de placer l'appareil en dehors des zones 0, 1, 2.

Lors du placement d'équipements dans les zones 2 ou 1, la ČSN doit être respectée.

(résistant aux éclaboussures)


**Piscines qui ne sont pas nettoyées avec un jet d'eau**

au loin  
doit être conforme à

bords de piscine

**Piscines qui ne sont pas nettoyées avec un jet d'eau**

à une distance de 2000 à 3500 mm du bord de la piscine doit être conforme à la ČSN et une élévation minimale de 150 mm au-dessus du sol pour un flux d'air suffisant, l'installation de l'appareil au sol est interdite.



zone 2

zone 1


zone 0

dans distances moins ou égale à 1250 mm du bord de la piscine, le bord inférieur de l'appareil doit être à une hauteur de 2500 mm de la surface de la piscine, s'il est encastré sous le plancher, alors du plancher

min. 1250 mm (c'est-à-dire hors de portée) du bord latéral de la cabine de douche, ne peut pas être au-dessus de la cabine de douche.

min. 1250 mm (c'est-à-dire hors de portée) du bord latéral de l'évier à une hauteur de min. 1200 mm du sol, ne peut pas être au dessus de l'évier.

à une distance de min. 1500 mm du plan vertical autour des plateformes de plongeur, des tremplins et des blocs de départ et 2500 mm au-dessus de la surface la plus élevée sur laquelle des personnes sont censées être présentes.



Si l'unité est à une distance inférieure ou égale à 1250 mm horizontalement du bord de la piscine, elle doit alors être surélevée de 2500 mm par rapport à la surface de la piscine, ou par rapport au sol si elle est encastrée sous le sol.

L'appareil doit être placé en dehors des zones où un nettoyage par jet d'eau pulvérisée est prévu.

Raccordement de l'appareil à l'électricité. Le réseau et la protection doivent être conformes aux normes en vigueur. L'alimentation électrique doit être réalisée avec un transformateur d'isolement de protection ou protégée par un dispositif à courant résiduel dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA.


Pour une piscine avec une surface d'eau de max. :				
Capacité de déshumidification à 30°C et 60% HR				
Performances de déshumidification à 30°C et 70% HR				
Performances de déshumidification à 30°C et 80% HR				
Température de fonctionnement - standard				
Température de fonctionnement - réglage de dégivrage				
Température de fonctionnement - Détendeur thermostatique (DTE)				
Température de fonctionnement - kit de dégivrage + TEV				
Température de fonctionnement - dégivrage inversé avec vanne 4 voies				
Humidité de fonctionnement				
<b>Débit d'air</b>				
Niveau de bruit (à 1 m de distance)				
Énergie thermique				
Électrique. Consommation d'énergie				
Électrique. Alimentation électrique				
Courant de fonctionnement / de démarrage				
Protection électrique				
Câble d'alimentation				
tuyau de condensation				
Dimensions nettes (largeur x hauteur x profondeur)				
Dimensions brutes (largeur x hauteur x profondeur)				
<b>Poids net/brut</b>				
Quantité de réfrigérant (R410)				
Pressions maximales dans le système HP/LP				

GM mesuré dans une chambre acoustique avec bruit de fond et réflexion filtrés.  
 \* Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres sans préavis.

déshumidification

### MÉTAL/ARGENT


EäLOQÛF



couché

### MÉTAL/ARGENT


(l/24h)



humidification

### MÉTAL/ARGENT


l/24h



**DIMENSIONS**

VUE DE FACE


VUE DE CÔTÉ



**DIMENSIONS**

VUE DE FACE


VUE DE CÔTÉ



ET


CHANGER


À




*Le fabricant se réserve le droit de modifier le raccordement électrique.*


CHANGER

À



Le fabricant se réserve le droit de modifier le raccordement électrique.






## CONDITIONS MANUELLES

Lorsque vous faites appel à la garantie, veuillez appliquer les exclusions suivantes émises par Microwell. Aucune réclamation ne sera acceptée si :

1. Le déshumidificateur est classé pour une utilisation impropre
2. Le déshumidificateur n'est pas installé au mur conformément aux procédures habituelles définies par l'entreprise. Micro
3. Le déshumidificateur a été ou est mis en service par une personne autre que la personne autorisée par l'entreprise. Micro
4. Le débit d'air à travers l'appareil est en dehors des limites définies.
5. Le débit d'eau à travers l'appareil est en dehors des limites définies.
6. Le niveau de pH de l'eau et l'état chimique sont en dehors de la plage horaire définie



En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.

\_\_\_\_\_

Pour bénéficier d'une garantie valide, la carte d'enregistrement doit être retournée afin de garantir une garantie valide. Si vous ne trouvez pas la carte d'enregistrement de votre machine, veuillez contacter le service après-vente de Microwell - indiquez votre nom, votre adresse et le numéro de série de votre machine. La carte vous sera envoyée pour réapprovisionnement.

Veuillez fournir le numéro de modèle et le numéro de série de votre déshumidificateur si vous avez des questions techniques ou de service. Ces éléments aideront à établir un diagnostic approprié et le service pourra être fourni dans un délai minimal.

### **pour**

Le déshumidificateur doit être transporté uniquement dans son emballage d'origine en position verticale. Lors du transport, fixez le déshumidificateur pour éviter qu'il ne bascule ou ne tombe. **Ne jamais placer le déshumidificateur sur le côté ! Il existe un risque de dommages graves au compresseur ! Les dommages pendant le transport ne sont en aucun cas couverts par la garantie ! Lors de la récupération d'un envoi, vérifiez que l'emballage est intact et documentez tout défaut !**

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Notifikovaný orgán: Identifikačné číslo 1299

Notified Body: Identification No. 1299

Autorizovaný orgán: Reg. číslo SKTC 104 / SK03



Authorised Body: Reg. No. SKTC 104 / SK03

## CERTIFIKÁT ZHODY CONFORMITY CERTIFICATE

Č./No.: 712990054

pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v Európskej únii  
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL spol. s r.o.  
SNP 2018/42  
927 01 Šaľa, Slovak Republic

Výrobok a určenie typu / Product and designation of type

Odvlhčovač vzduchu MICROWELL  
typ DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,  
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,  
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

Dehumidifier MICROWELL  
type DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,  
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,  
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

Preskúšaná vzorka spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledujúcich európskych smerníc Nového prístupu:

The sample tested meets the essential safety requirements of the following European New Approach Directives:

Smernica o EMC

2004/108/EC

2004/108/EC

EMC Directive

Smernica o nízkom napätí

2006/95/EC

2006/95/EC

Low Voltage Directive

Existujú pre to nasledujúce dokumenty:  
záverečný protokol č.  
750146/2007

For this the following documents exist:  
Final Report No.  
750146/2007

Dodržiujúc všetky príslušné smernice ES a poskytujúc ES Vyhlásenie výrobcu o zhode, vyššie uvedený výrobok môže byť opatrený označením CE.

Observing all relevant EC New Approach Directives and providing the Manufacturer's EC Declaration of Conformity above mentioned product can be labelled with CE marking.

CE



Piešťany 26.09.2007

750146

TSÚ Piešťany, š.p.  
Krajinská cesta 2929/9  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

042129



SNAS

Reg. No. 009/P-018

Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ  
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov  
Product Conformity Assessment Director

Telefón: +421 33 7957111  
Fax: +421 33 7723716  
e-mail: tsu@tsu.sk  
web: www.tsu.sk



TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.  
Krajinská cesta 2929/9  
921 01 Piešťany, Slovenská republika  
Notifikovaná osoba č. 1299



## CERTIFIKÁT ZHODY CONFORMITY CERTIFICATE

№./No. 141299025

pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v Európskej únii  
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL s.r.o.  
SNP 2018/42, 927 01 Šaľa  
Slovenská republika / Slovak Republic

Výrobok a určenie typu

Bazénový odvlhčovač MICROWELL

Typ: DRY 400 Plastik  
DRY 400 Metal  
DRY 400 Silver

Product and designation of type

Swimming bath dehumidifier

Typ: DRY 400 Plastik  
DRY 400 Metal  
DRY 400 Silver

Výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledujúcich európskych smerníc Nového prístupu:

Smernica o EMC	2004/108/EC
Smernica o nízkom napätí	2006/95/EC
Smernica o bezpečnosti strojov	2006/42/EC

The above mentioned type of product meets the essential safety requirements of the following European New Approach Directives:

2004/108/EC	EMC Directive
2006/95/EC	Low Voltage Directive
2006/42/EC	Machinery Directive

Existujú pre to nasledujúce dokumenty:  
Záverečná správa o posúdení zhody  
č. 140500010 zo dňa 18.02.2014

Certificate is issued on the basis of this document:  
Conformity Assessment Report No. 140500010 date of issue 2014/02/18

**CE** označenie môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami Európskej komisie.

**CE** marking can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC Directives, after working-out of the necessary technical documentation and after issuing of the conformity declaration.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k horeuvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi

Any significant change in product's form or construction, system of quality and supplements to above mentioned technical and legal provisions can result in invalidity of the certificate. Producer or his authorised representative is responsible for the product.



Vydaný dňa: 19.02.2014  
Date of issue: 19 Februar 2014

Ing. Janka LEVICKÁ  
vedúca certifikačného orgánu  
certifikujúceho výrobky  
Head of Product Certification Body

**Entrepôt et bureau : Brno**

Bohunická 493/81  
619 00 Brno-sud  
République tchèque

PRODUCTION:

sortant