


AIPER®

— bring vacation home —

CORDLESS ROBOTIC POOL CLEANER

Návod k použití

Aiper Scuba X1 Pro



1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a dodržujte všechna varování a pokyny pro používání bezdrátového robotického bazénového vysavače Aiper (dále jen „zařízení“). Pokud uvedené pokyny nedodržíte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění. Společnost Aiper nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo zranění způsobené nesprávným používáním tohoto zařízení.

V zájmu vlastní bezpečnosti a optimálního fungování tohoto zařízení dodržujte následující pokyny:

1. Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Přístroj může být používán výše zmíněnými osobami pouze v případě, že jsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost či je tato osoba naučila přístroj používat.
2. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Děti nesmí provádět údržbu tohoto zařízení bez dozoru.
3. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
4. Zajistěte, aby se děti nepokoušely dotýkat pracujícího zařízení.
5. V žádném případě dětem nedovolte, aby se na zařízení vozily.
6. Zařízení neprovozujte, když jsou v bazénu lidé nebo zvířata.
7. Když je zařízení v provozu, nestrkejte ruce do žádné jeho části, protože byste se mohli zranit.
8. Zařízení neprovozujte na suchu, protože by se mohlo přehřát.
9. Pokud použijete nabíječku s jiným akumulátorem, než pro jaký byla určena, hrozí riziko požáru.
10. VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto zařízením.
11. Toto zařízení používá lithiový akumulátor s 24čláňkovou baterií, stejnosměrným napětím 21,6 V a proudem 10 400 mAh, který je kompatibilní s modelem nabíječky GM95-252300-2FGN. Než zařízení zlikvidujete, musíte z něj vyjmout akumulátor a zlikvidovat jej v souladu s místními zákony a nařízeními.

12. Toto zařízení se smí používat výhradně s lithiovými akumulátory s číslem modelu C1264C6.
13. Toto zařízení obsahuje akumulátory, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby. Pokud budete v zařízení potřebovat vyměnit akumulátor, obraťte se na zákaznický servis.
14. Toto zařízení obsahuje akumulátory, které nejsou vyměnitelné. Když akumulátor dosáhne konce své životnosti, je nutné zařízení řádně zlikvidovat.
15. U zařízení napájeného akumulátorem dávejte pozor na riziko zkratu koncovek akumulátoru nebo akumulátoru samotného kovovými předměty.
16. V případě, že z poškozeného zařízení vyteče neznámá kapalina, nedotýkejte se jí. Pokud přijdete s cizí kapalinou do kontaktu, zejména, pokud vám potřísní oči nebo jinou citlivou část těla, okamžitě postižené místo začněte oplachovat vodou. Kapalina, která vystříkne z poškozeného akumulátoru, může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny.
17. Nevystavujte zařízení ani akumulátor ohni ani příliš vysoké teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě přes 130 °C (265 °F) může způsobit výbuch.
18. Pokud budete zařízení likvidovat a potřebujete z něj vyjmout akumulátor, odpojte zařízení od nabíječky a přepněte vypínač zařízení do polohy VYP.
19. Než zařízení zlikvidujete, musíte z něj vyjmout akumulátor a zlikvidovat jej v souladu s místními zákony a nařízeními.
20. Likvidaci nefunkčního akumulátoru provádějte podle vašich místních předpisů.
21. Zařízení nespalujte, ani pokud došlo k jeho výraznému poškození. Akumulátory mohou v ohni vybuchnout.
22. Než začnete nabíjet, ujistěte se, že je vaše zařízení vypnuté a že je nabíjecí port suchý. Při nabíjení by se vaše zařízení mělo nacházet na chladném a dobře větraném místě. Zařízení během nabíjení nezakrývejte, protože by mohlo dojít k přehřátí jeho součástí.
23. **VAROVÁNÍ:** Pokud dojde k poškození kabelu, ihned jej vyměňte, abyste snížili riziko zásahu elektrickým proudem.
24. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej v zájmu prevence rizika vyměnit nebo opravit kvalifikovaný elektrikář nebo pracovník péče o zákazníky společnosti Aiper.

25. V případě poškození nebo závady napájecího zdroje se tento zdroj nesmí opravovat ani jej dále používat.
26. Uzavřenou pohonnou sadu vašeho zařízení smí rozebírat pouze certifikovaní technici.
27. Zařízení používejte pouze dle popisu uvedeného v této příručce. Používejte pouze příslušenství, které doporučuje nebo prodává výrobce.
28. Zařízení nepoužívejte současně s dalším bazénovým vybavením, například s bazénovými filtry, vysavači nebo skimmery.
29. Když zařízení vložíte do vody, přední část zařízení musí směřovat nahoru. Zařízení byste nikdy neměli umísťovat vzhůru nohama, nebo jej do bazénu házet.
30. Při práci v blízkosti bazénu dávejte pozor, kam šlapete, a udržujte rovnováhu.
31. Zařízení nepouštějte na zem, neprorážejte jeho kryt ani jej nijak záměrně nepoškozujte, protože by mohlo dojít ke zneplatnění záruky.
32. Aby se předešlo vystavení RF záření, musí být mezi osobami provozujícími zařízení a zařízením jako takovým mezera 20 nebo více cm. Provoz na kratší vzdálenost se nedoporučuje. Anténa použitá pro vysílač tohoto zařízení nesmí být umístěna na stejném místě s jinou anténou nebo vysílačem.
33. Před provedením uživatelské údržby, jako je například čištění filtru, odpojte robotický bazénový vysavač od přívodu elektrické energie.
34. Před čištěním nebo údržbou nabíječky je nutné zástrčku vyjmout ze zásuvky.
35. Pokud nebudete nabíječku delší dobu používat, odpojte ji.
36. Když zařízení nepoužíváte, skladujte jej pod střechem na chladném a dobře větraném místě.


37. UPOZORNĚNÍ:

- URČENO POUZE K POUŽITÍ V BAZÉNECH.
- ČERPADLO NEPOUŠTĚJTE NA SUCHU.
- URČENO K POUŽITÍ POUZE S TÍMTO CERTIFIKOVANÝM MODELEM NABÍJEČKY AIPER: GM95-252300-2FGN.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

2. Součásti produktu

2.1 Obsah balení




Robotický bazénový vysavač *1



Nabíjecí stanice *1



Uživatelská příručka *1



Nabíječka *1




Hák *1



Zkrácená příručka *1

2.2 Přehled součástek



**Robotický bazénový vysavač
(pohled z boku)**

- | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 Horní kryt | 4 Rukojeť | 7 Stavová LED kontrolka |
| 2 : Kontrolka WiFi | 5 Válečkový kartáč | 8 Čidlo OmniSense™ |
| 3 : Tlačítko napájení | 6 Box s filtrem | 9 Pásový běhoun |

3. Jak používat váš Aiper Scuba X1 Pro

3.1 Provozní podmínky

Zajistěte používání zařízení pouze v určených bazénových podmínkách. Poškození způsobené použitím mimo stanovené podmínky není kryto zárukou.

• Teplota vody	10–40 °C (50–104 °F)
• Hodnota pH	7,0–7,8
• Chlór	Maximálně 4 ppm
• NaCl	Maximálně 5000 ppm

3.2 Stažení aplikace



Abyste získali přístup k novým funkcím vašeho zařízení, stáhněte si aplikaci Aiper. Aplikaci Aiper si můžete stáhnout a nainstalovat naskenováním níže uvedeného QR kódu, nebo vyhledáním slova „Aiper“ ve vašem obchodě s aplikacemi.



Poznámky:

- Aby aplikace na vašem telefonu nebo zařízení správně fungovala, potřebujete operační systém iOS 12.0 nebo novější, případně Android 8.0 nebo novější.
- Po instalaci aplikace proveďte registraci, přihlášení a nastavení sítě dle pokynů v aplikaci.


3.3 Nastavení sítě

Po prvním spuštění zařízení dojde ke spuštění režimu nastavení sítě. Pokud se tento proces přeruší, podržte na 5 sekund tlačítka  +  a vraťte se znovu do režimu nastavení sítě.

Až budete v režimu nastavení sítě, vyberte možnost Nastavení přes Bluetooth, nebo Nastavení QR kódem.

- **Nastavení přes Bluetooth:** Povolte na telefonu rozhraní Bluetooth a povolte k němu aplikaci Aiper přístup. V aplikaci klepněte na symbol [+] v pravém horním rohu a pak vyberte možnost „Přidat přes Bluetooth“. Aplikace pak detekuje zařízení s rozhraním Bluetooth v blízkosti. Vyberte svou síť, zadejte heslo k síti WiFi a klepnutím na tlačítko „Další“ dokončete nastavení sítě.

- **Nastavení QR kódem:** Otevřete aplikaci a klepněte na symbol [+] v pravém horním rohu. Pak vyberte možnost „Přidat pomocí QR kódu“. Naskenujte QR kód uvedený na vašem zařízení Aiper. Po rozpoznání zařízení se při připojování k síti WiFi vašeho zařízení řiďte pokyny v aplikaci. Po připojení se vraťte do aplikace a dokončete nastavení sítě dle pokynů aplikace.



Požadavky na síť WiFi:
Použijte 2,4GHz nebo 2,4/5GHz smíšenou síť.


3.4 Nabíjení

UPOZORNĚNÍ:

Než zařízení použijete k čištění bazénu, plně jej nabijte.

Zařízení nenabíjejte na přímém slunci.


Doporučujeme, aby byl mezi vaším bazénem a nabíjecí stanicí odstup alespoň 3,5 m (11,5 stopy). V optimálním případě by mělo být místo pro nabíjení pokryto signálem WiFi, protože tím dojde k urychlení instalace vzdálených aktualizací.



Možnosti nabíjení:



• Nabíjecí stanice

1. Montáž nabíjecí stanice: Vložte podpěry do nabíjecího panelu. Poté připojte přední kryt.




2. Před nabíjením se ujistěte, že nabíjecí stanice i zařízení jsou suché. Ve stanici nenabíjejte mokré zařízení. Aby byla kvalita nabíjení co nejvyšší, osušte kovové kontakty na spodní straně zařízení ubrouskem nebo suchým hadříkem.

3. Připojte kabel nabíječky k nabíjecímu portu na nabíjecí stanici a zapojte adaptér do jakékoli volné zásuvky. Umístěte suché zařízení na nabíjecí stanici. Stavová LED kontrolka na zařízení bude během nabíjení pulzovat a po plném nabití bude svítit zeleně.




• Nabíjecí port:





1. Před nabíjením sejměte kryt nabíjecího portu a ujistěte se, že je nabíjecí port suchý. Pokud se do portu dostane voda nebo vlhkost, osušte jej čistým hadříkem a teprve poté přistupte k nabíjení zařízení.
2. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu zařízení a pak zapojte nabíječku do jakékoli dostupné zásuvky. Stavová LED kontrolka bude během nabíjení pulzovat a po plném nabití bude svítit zeleně.





3.5 Popisy tlačítek




Funkce kombinovaných tlačítek:

- Režim nastavení sítě:** Do režimu nastavení sítě přejdete současným podržením tlačítek  a  po dobu 5 sekund. Zařízení bude v režimu nastavení sítě 300 sekund, nastavení proto provádějte rychle.
- Obnovení továrního nastavení:** Abyste zařízení uvedli do továrního nastavení, podržte současně tlačítka  a  po dobu 5 sekund. Dojde ke smazání všech uživatelských nastavení, dat o čištění a přizpůsobených nastavení.



Vedle výše uvedených režimů čištění ještě mohou svítit všechny LED kontrolky režimu čištění současně, což znamená, že zařízení provádí uživatelskou úlohu.

3.6 Režimy čištění



3.7 Intenzita čištění



Poznámky:


- Pokud si nejste jistí mírou znečištění bazénu, doporučujeme používat automatickou intenzitu čištění. Automatický režim upravuje čistící výkon dle stavu bazénu. Díky tomu zajistí zařízení X1 Pro efektivní čištění při zachování optimální výdrže akumulátoru.
- Pokud je voda v bazénu hodně znečištěná a vidíte v ní shluky nebo nečistoty, doporučujeme používat maximální intenzitu čištění. Režim maximální intenzity zvyšuje výkon čištění a současně zvyšuje spotřebu energie zařízení X1 Pro, což může vést ke kratší výdrži akumulátoru.
- Pokud je voda v bazénu znečištěná jen málo a viditelných nečistot je minimum, doporučujeme používat úsporný režim čištění. Úsporný režim čištění snižuje spotřebu energie zařízení X1 Pro a prodlužuje výdrž akumulátoru.

3.8 Výběr filtru


K dispozici jsou dva filtry s rozdílnou hrubostí filtrace: výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™ a box s filtrem.

Výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™ je schopen zachytit částice o rozměru 3–10 µm, kam spadá i bahno a některé druhy řas. Když je množství viditelných nečistot minimální (např. kamínky, listí, písek, nečistoty, vlasy) a voda je kalná, nebo je v ní určité množství řas, doporučujeme používat box s výměnným ultrajemným filtrem MicroMesh™.

Pokud je ve vodě velké množství viditelných nečistot, doporučujeme použít pouze box na filtr bez výměnného ultrajemného filtru MicroMesh™.





Box s filtrem




Výměnný ultrajemný filtr
MicroMesh™

3.9 Proces čištění

1. Abyste zařízení zapnuli nebo vypnuli, stiskněte a podržte tlačítko  na 2 sekundy.





2. Tlačítkem  můžete mezi čtyřmi dostupnými režimy čištění rychle přepínat a vybrat ten nejvhodnější: Na výběr máte mezi inteligentním režimem, režimem dna, režimem stěny a režimem hladiny.


Jakmile vyberete požadovaný režim čištění, ihned vložte zařízení do bazénu. Po krátkém ponoření se zařízení pustí do plnění čistící úlohy ve vybraném režimu.

3. Když se zařízení ponoří, dojde při výběru režimu, včetně čištění dna bazénu, k zahájení procesu mapování. Zařízení začne s čištěním podél okrajů bazénu a vytvoří mapu dna, aniž by šplhalo po stěnách.

Po úspěšném dokončení mapování už nebude nutné stejný bazén mapovat znovu. Před každým čištěním se ale zařízení krátce projede po dně, aby zjistilo, kde se nachází.




Po dokončení mapování zařízení automaticky rozpozná tvar bazénu a začne čistit jeho dno po trajektorii ve tvaru . Po dokončení čištění se zařízení vrátí k místům, které vynechalo.




4. Podrobnosti jednotlivých čisticích režimů jsou popsány níže:

- **Intelligentní režim:** Zařízení bude postupně čistit dno bazénu a jeho stěny. Při čištění stěn současně dojde k čištění míst styku hladiny se stěnou.




Intelligentní režim

- **Režim dna:** Zařízení vyčistí dno bazénu po trajektorii ve tvaru U, aniž by čistilo stěny, nebo po nich šplhalo.




Režim dna

- **Režim stěny:** Zařízení vyčistí stěny bazénu s využitím trajektorie ve tvaru Y a současně vyčistí místa styku stěny s hladinou vody. V tomto režimu se dno bazénu nečistí.



Režim stěny

- **Režim hladiny:** Zařízení se bude pohybovat vodorovně a vyčistí místa styku hladiny se stěnou bazénu. Když zařízení najede na stěně bazénu na roh nebo na překážku, ponoří se pod vodu, změní stěnu, nebo překoná překážku a bude pokračovat v čištění.




Režim hladiny

Poznámka: Trajektorie, kterou bude zařízení k čištění využívat, se může mezi jednotlivými verzemi firmwaru lišit. Nejpřesnější informace získáte ze skutečné práce zařízení, nebo z nejnovější oficiální dokumentace.


5. Když zařízení dokončí svou aktuální čisticí úlohu, vrátí se k okraji bazénu, vystoupá k hladině vody a zůstane na ní po dobu 5 minut. Během této doby může uživatel zařízení z vody bezpečně vyjmout.



Pokud zařízení necháte u hladiny déle než 5 minut, aniž byste ho vyjmuli, vrátí se ke dnu bazénu a zůstane poblíž stěny. Uživatelé mohou připevnit hák k jakékoli standardní teleskopické bazénové tyči (není součástí balení), zaháknout a vytáhnout zařízení ze dna bazénu.




6. Než zařízení uskladníte nebo nabijete, nechte z něj odtéct veškerou vodu.




4. Údržba

4.1 Čištění boxu s filtrem


1. Položte zařízení na rovný povrch a zdvihněte horní kryt.







2. Vyměňte box s filtrem za jeho rukojeť.



3. Stiskněte západku na boxu s filtrem a otevřete jej zdvihnutím rukojeti horního krytu.






4. Vyprázdníte box s filtrem a vyjměte výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™.




Odpojte západky A, B, C a D na gumovém pásku výměnného ultrajemného filtru MicroMesh™ od vymezujících otvorů.

5. Opláchněte výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™ a box na filtr zvlášť.




Výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™ je nutné opláchnout zevnitř i zvenčí. V případě potřeby odstraňte zbylé nečistoty rukou.


6. Po vysušení výměnného ultrajemného filtru MicroMesh™ a boxu na filtr vložte filtr do boxu na filtr a vložte box s filtrem zpátky do zařízení.




Ujistěte se, že písmeno A na boxu s filtrem odpovídá písmenu A na výměnném ultrajemném filtru MicroMesh™.



Postupně vytáhněte rohy A, B, C a D na gumovém pásku. Ujistěte se, že zapadají do vymezujícího otvoru na výměnném ultrajemném filtru MicroMesh™.



Po vložení se ujistěte, že je gumová páska řádně vložena do vymezujícího otvoru.




Poznámky:

- Po každé čisticí úloze okamžitě odeberte zařízení z bazénu a ihned vyčistěte box s filtrem. Nenechávejte zařízení v bazénu delší dobu.
- Sušení výměnného ultrajemného filtru MicroMesh™ a boxu s filtrem po každém čištění není nutné a doporučuje se výhradně kvůli prevenci plísňového zápachu.
- Pokud budete zařízení skladovat, doporučujeme jej uložit na dobře větrané místo mimo dosah přímého slunečního svitu. Toto platí i pro výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™ a box s filtrem.
- Výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™ je schopen zachytit částice o rozměru 3–10 μm, kam spadá i bahno a některé druhy řas. Když je množství viditelných nečistot minimální (např. kamínky, listí, písek, nečistoty, vlasy) a voda je kalná, nebo je v ní určité množství řas, doporučujeme používat box s výměnným ultrajemným filtrem MicroMesh™. Pokud je ve vodě velké množství viditelných nečistot, doporučujeme použít pouze box na filtr bez výměnného ultrajemného filtru MicroMesh™.



- K čištění výměnného ultrajemného filtru MicroMesh™ a boxu na filtr doporučujeme používat vysokotlaký vodní čistič tak, abyste měli jistotu, že čištění bude opravdu důkladné.
- Po několika použitích může povrch výměnného ultrajemného filtru MicroMesh™ vykazovat známky opotřebení, které ale nemá vliv na jeho vlastnosti.
- Výměnný ultrajemný filtr MicroMesh™ je spotřební materiál, který je nutné za účelem udržení účinnosti filtrace měnit po 30 použitích.

4.2 Čištění šroubu


1. Plochým šroubovákem vypačte kryt výpusti.





2. Po sejmutí krytu výpusti sejměte kryt šroubu tak, aby byl šroub vidět.



3. Odstraňte nečistoty namotané na šroubu.






4. Po očištění šroubu vraťte kryt šroubu na místo a pak jej zavěte pod kryt výpusti.




4.3 Výměna pásového běhounu

1. Sejměte ze zařízení boční krycí desku:
Položte zařízení na bok, sejměte 4 spony na boční krycí desce plochým šroubovákem a vytáhněte boční krycí desku směrem nahoru.



2. Odstraňte šroubky a vodící pouzdro ze zadního kolečka.




3. Sejměte zadní kolečko a pásový běhoun ze zařízení tím, že jednotlivé kusy s citem vytáhnete.




4. Srovnejte západky na náhradním pásovém běhounu s ozubím na obou kolech. Vraťte zadní kolečko a pásový běhoun tak, aby kolečko zapadalo do pouzder na pásu.



5. Vložte vodící pouzdro zadního kolečka tak, aby horní část tří hřídelí zapadala do otvoru na zařízení.




6. Utáhněte šrouby a vraťte boční kryt zpět na místo. Zopakujte stejný postup i u druhého pásového běhounu.




4.4 Výměna válečkového kartáče

1. Sundejte všechny silikonové spony ze svého aktuálního válečkového kartáče.



2. Po sejmutí vezměte náhradní válečkový kartáč a srovnejte silikonové spony s otvorem. Zatlačte spony do jednotlivých štěrbin tak, aby nový válečkový kartáč ve vašem zařízení dobře držel. Zopakujte stejný postup pro druhý válečkový kartáč.












4.5 Vypnutí a uložení zařízení Aiper

Mimo sezónu, například v zimě, nebo když je zařízení Aiper delší dobu mimo provoz, se řiďte těmito pokyny pro zachování dobrého stavu zařízení:



1. Zařízení před uložením plně nabijte. Než zařízení uskladníte, ujistěte se, že je vypnuté a odpojené od nabíječky.
2. Pečlivě očistěte celé zařízení včetně horního a spodního krytu, kol, kartáčů a nabíjecího portu a odstraňte veškeré nečistoty.
3. Osušte zařízení hadříkem nebo jemnou látkou a ujistěte se, že je kryt nabíjecího portu řádně uzavřen.
4. Skladujte zařízení v původním obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě.
5. Aby se zachovala životnost akumulátoru, každých šest měsíců jej nabijte.

5. Specifikace

Model: PRT1P
Velikost bazénu: 200 m ² (2 150 čtverečních stop)
Jmenovitý příkon: 25,2 V = 3,0 A
Model nabíječky: GM95-252300-2FGN
Příkon nabíječky: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 2,5 A
Výkon nabíječky: 25,2 V = 3,0 A
Doba nabíjení: 5 hodin
Sací výkon: 25 200 l/h (6 600 gal/h)
Výdrž akumulátorů: 180 minut
Kapacita akumulátorů: 10 400 mAh (224,64 Wh)
Napětí akumulátoru: 21,6 V
Stupeň krytí před vodou: IPX8
Stupeň krytí nabíječky: IPX7
Maximální hloubka vody: 3 m (10 stop)
Frekvenční rozsah rozhraní Bluetooth: 2 400–2 484 GHz, maximální EIRP: 12 dBm
Frekvenční rozsah 2,4GHz sítě WiFi: 2 400–2 483 GHz, maximální EIRP: 20 dBm

	Stejnoseměrný proud.
	Střídavý proud.
	Zařízení třídy II.
	Spínaný napájecí zdroj.
	Polarita napájecího konektoru DC.
	Bezpečnostní oddělovací transformátor s ochranou před zkratem.
	Pouze k vnitřnímu užití.
	V případě, že dojde k poškození kolíků na zástrčce, napájecí zdroj je nutné vyměnit.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.

6. LED kontrolka

Typy kontrolkek	Stav kontrolky	Popis stavu
Stavová LED kontrolka	Pulzující modrá	Režim dálkového ovládání.
	Pulzující zelená	Nabíjení.
	Svítilící zelená	Nabíjení dokončeno.
	Pulzující žlutá	Jak resetovat zařízení: Podržte tlačítka  +  na 5 sekund. V zařízení dojde k obnovení továrního nastavení.
		Probíhající vzdálená aktualizace: Firmware zařízení se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi.
	Blikající červená	U zařízení došlo k závadě. Při řešení potíží se řiďte pokyny v aplikaci.
	Svítilící červená	Nízký stav akumulátoru (akumulátor < 15 %). Brzy dojde k automatickému vypnutí.
	Svítilící modrá	Střední stav akumulátoru (akumulátor 15–30 %).
Svítilící zelená	Dostatečný stav akumulátoru (akumulátor > 30 %).	
Kontrolka WiFi	Pulzující zelená	Probíhá připojování k síti WiFi.
	Svítilící zelená	Připojeno k síti WiFi.
	Vyp	Odpojeno od sítě WiFi.

7. Řešení potíží

Č.	Závada	Možné příčiny	Řešení
1	Zařízení nelze zapnout.	Nedostatečné nabití akumulátoru.	Než zařízení necháte čistit bazén, plně jej nabijte.
		Příliš vysoká nebo nízká teplota akumulátoru.	Zařízení provozujte pouze v prostředí o teplotě mezi 10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F).
2	Zařízení se nenabíjí.	Nabíječka je poškozena, nebo není připojena k elektríně.	Zkontrolujte, zda je zástrčka nabíječky bezpečně zapojená a zda svítí kontrolka na nabíječce. Pokud je zástrčka správně zapojena, ale kontrolka nesvítí, nabíječka je pravděpodobně v chybovém stavu. Kontaktujte zákaznický servis značky Aiper.
		Příliš vysoká nebo nízká teplota akumulátoru.	Zařízení provozujte pouze v prostředí o teplotě mezi 10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F).
		Delší nepoužívání zařízení způsobilo vybití akumulátoru.	Pokyny ohledně řádného uskladnění zařízení najdete v pokynech uvedených v části „Vypnutí a uložení zařízení Aiper“ v příručce „Údržba“. Pokud se zařízení nenabíjí z důvodu delšího nepoužívání, obraťte se na zákaznický servis značky Aiper.
3	Zařízení se nevyhýbá překážkám.	Čočka čidla je špinavá.	K očištění čočky čidla použijte jemný suchý hadřík tak, aby čočka nebyla ničím blokována.
4	Zařízení zůstává u bazénového odtoku příliš dlouho.	Zařízení se zachytilo v bazénovém odtoku.	Když zařízení provádí čištění, neotevírejte bazénový odtok. V případě, že zařízení uvázne, samo se uvolní.
5	Zařízení v režimu hladiny uvázne u vodní hladiny.	Čidlo nedetekovalo malý výstupek na hranici vodní hladiny.	Není nutné nic dělat. Zařízení se během 1 minuty ponoří na dno bazénu a až se vyhne překážce na hranici styku hladiny se stěnou bazénu, bude pokračovat v čištění.

6	Zařízení se ve vodě naklání, nebo má snížený čistící výkon.	Box s filtrem je plný.	Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte box s filtrem.
		Filtr je ucpaný.	Opláchněte filtr vysokotlakým vodním čističem.
		Pokud stavová LED kontrolka bliká červeně, šroub je pravděpodobně zaseknutý.	Zkontrolujte přítomnost nečistot na šroubu a případně je odstraňte. Podrobnosti najdete v části „Údržba“ s názvem „Čištění šroubu“.
7	Zařízení přestalo fungovat.	Pokud stavová LED kontrolka svítí červeně, stav akumulátoru je nízký.	Pokud bude čistící úloha ukončena předčasně, pravděpodobně je stav nabití akumulátoru zařízení nízký. Než zařízení použijete, ujistěte se, že je plně nabit.
		Pokud stavová LED kontrolka bliká červeně, šroub je pravděpodobně zaseknutý.	Zkontrolujte přítomnost nečistot na šroubu a případně je odstraňte. Podrobnosti najdete v části „Údržba“ s názvem „Čištění šroubu“.

8. Záruka

Tento produkt prošel kontrolou kvality a bezpečnostní zkouškou provedenou našimi techniky.

1. Tento produkt je opatřen zárukou, která kryje akumulátor a elektromotor vašeho zařízení a začíná běžet dnem koupě. Budou dodržena zákonná ustanovení týkající se záručních podmínek platná ve vaší zemi.
2. Tato záruka přestává platit v případě, že dojde k úpravě nebo nesprávnému použití produktu, nebo pokud na něm bude provedena oprava nepovolnanou osobou.
3. Tato záruka se týká pouze výrobních vad a netýká se poškození plynoucích z nesprávného použití výrobku uživatelem.
4. V případě žádosti o opravu v rámci záruky je nutné předložit číslo objednávky nebo doklad o koupi.
5. Jedná se o dodatečnou záruku nabízenou společností AIPER INTELLIGENT SARL, se sídlem na adrese 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Tato záruka se netýká bezplatných řešení kvůli neodpovídajícímu popisu, které spotřebitel uplatní proti prodejci dle zákona.
6. E-mail pro řešení záruky: service@aiper.com

Prohlášení o shodě (CE)

Společnost Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje všechny požadavky platných evropských směrnic 2014/53/EU a 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na následujícím odkazu:

<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

O prohlášení o shodě platné v EU si můžete požádat na níže uvedené adrese:

AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Tento symbol znamená, že s tímto produktem nelze nakládat jako s komunálním odpadem. Místo toho se předá příslušnému sběrnému místu pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.